

取扱説明書 車速パルスアダプター(品番:THA-SA)

本製品は3-driveシリーズ (クルスロ) の車速パルスアダプターです。

▲ 警告 下記内容を無視して誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性があります。

- ●本製品は他社品には使用しないでください。万一 使用された場合のトラブルに弊社は一切責任を負
- いません。 ●安全のため、走行中のボタン操作は2名乗車のう え、助手席の方が行ってください。1名で行うと

表示確認などに気を取られ、事故を起こす可能性

- 下記内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う ↑ 注意 下記内容を無視して誤った取り扱いを9のと、人か場合で良っ 可能性と製品その他に物質的損害が発生する可能性があります。
- ●装着には一部専門知識が必要です。不安な方は販売店などにご相 談ください。
- ●他の製品への流用や改造された場合のトラブルに弊社では一切責 任を負いません。
- ●市販のエレクトロタップは使用しないでください。
- ●正しく接続しないと、「製品が作動しない」または「オートクルーズ が作動しない」などの動作不良が発生します。

内容物をご確認ください



があります。











カットギボシ

オスギボシ オススリーブ


インシュロック バンド


両面テープ [25×35mm]


取扱説明書 (本書)

⚠、ECUなどが純正と異なる場合やサブコンなどをご使用の場合は、取り付けられません。

基本配線と各部の名称







配線接続方法

- ①付属のカットギボシを使って、車速パルスアダプターの | 黄| コードを、車両の IGN (キー ONで 12V) の配線に 接続する。
- ②配線一覧表を確認し、付属のカットギボシを使って、白 コードを車速信号に接続する。
- ③付属のギボシを使って、車速パルスアダプターの縁 コードを、3-driveのオレンジコードに接続する。
- ④車速パルスアダプターの[黒]コードを、アースが取れる 金属部のネジに固定する。

設定方法

安全のため、この設定は必ず運転する人と 操作する人の2人で行ってください。

キースイッチON 1 (エンジン始動) START





点灯

車速パルスアダプター 2 のスイッチを、 6秒間長押しする



点滅に変わる

安全を確認し、 3 走行を始める





点滅が 早くなる

40km/hのときに、 4 車速パルスアダプター 本体のスイッチを、 3秒間長押しする



一度消灯し、 再点灯する

設定完了 5

> ● 再設定する場合は、同じ 手順で操作してください。



通常時は 点灯状態


- ●設定完了後、緑コードからは4パルスの信号を出力 します。3-driveのパルス設定は "P-4" に設定してく ださい。
- ※設定前は、「緑」コードからの信号出力はありません。

製品の固定


配線はテープなどで収納してください。

使用中に配線がからまると運転操作に支障をきたします。 また、コードが挟み込まれると、ショートなどの原因となり、 大変危険です。

(装着方法)



- ●アダプターは、水のかからない場所 に付属の両面テープで固定してくだ さい。
- ●走行中にスイッチが押された状態に ならないように固定してください。



故障かな?と思ったら

症状	原因	対策
キースイッチをON にしても、LEDが 点灯しない。	黄黒 コードの 配線間違い、または 接続不良。	再度ご確認ください。
スピードを上げて も、LEDの点滅が 早くならない。	自 コードの 配線間違い、または 接続不良。	再度ご確認ください。
設定を完了したが、オートクルーズが正常に作動しない。	縁 コードの 配線間違い、または 接続不良。	再度ご確認ください。
	3-drive のパルス 設定の間違い。	3-drive のパルス設 定を "P-4" に変更し てください。
	3-drive の各設定 を、走行中に操作し た。	停止 した状態で、 3-drive のすべての 設定を行った後、走 行してください。
	スイッチが押され た状態になってい る。 (LED が点滅状態)	再度ご確認ください。